

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáját a ProClip-ről. Nyomja be hüvelykujját az A-oszlop panel kerete és a gumi tömítés közötti részbe, hogy szélesítse azt. Helyezze be a ProClip alsó részének szögletes élét a részbe, és akassza be az A-oszlop panel szélé mögé.



2. Nyomja határozottan felfelé bal kezével a ProClip alsó részén, és balra a ProClip jobb oldalán a másik kezével. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részének szögletes éle az A-oszlop panel szélé köré akad.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Insight (2009-2015)

