

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Helyezze a résnyitó vékony végét az A-oszlop panelkerete és a gumitömítés közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Helyezze a ProClip alsó részének szögletes szélét a részbe a résnyitó alatt, és akassza be az A-oszlop panel szélé mögé. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja erősen felfelé a ProClip alsó részét a bal kezével, és balra a ProClip jobb oldalán a másik kezével. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részének szögletes szélé az A-oszlop panel szélé köré akaszódik.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan 370 Z (2009-2020)

