

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Húzza le a ProClip ragasztószalag védőfóliáját. Nyomja be hüvelykujját az A-oszlop panelkerete és a gumitömítés közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Helyezze be a ProClip alsó részének szögletes peremét a részbe, és akassza be az A-oszlop panel szélé mögé.



2. Nyomja határozottan balra a ProClip jobb oldalán, amíg meg nem látja, vagy hallja/érzi, hogy a ProClip felső részén lévő szögletes perem beakad az A-oszlop panel szélé körül.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus RX Series (2010-2015)

