

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést az A- oszlop mögött. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki a gumitömítést az A- oszlop mögül.



2. A ProClip alsó részét akassza az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClipet tovább, amíg a felső része be nem akad a réstágító által kitágított rés mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 206+ (2009-2013)

