

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegeit a ProClip-ről. Húzza ki a gumitömítést az A-oszlopon, hogy kiszélesítse a rést. Nyomja be a ProClip alsó részén lévő szögletes élt a résbe, és akassza rá az A-oszlopra.



2. Nyomja a ProClip-et felfelé/előre, így a felső rész szögletes éle az A-oszlop körül a szélvédőnél fog. Nyomja a ProClip felső részét az A-oszlop felé, hogy a szögletes él megfelelően rögzüljön.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Cruze (2009-2014)

