

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Tegye az ujját az A- oszlop panelének kerete és a gumitömítés közé, hogy kitáguljon a rés.



2. Helyezze a ProClipet az alsó részénél fogva a résbe és akassza be az A- oszlop mögé.

3. A bal kezével húzza maga felé, a jobb kezével pedig ezzel egyidőben tolja balra. Nyomja addig, amíg nem érzi, hogy a helyére került.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo MiTo (2009-2018)

