

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borításait a ProClipről. Húzza ki enyhén az A-oszlopon lévő gumitömítést, hogy szélesítse a rést. Nyomja be a ProClip alsó részének szögletes élét a részbe, és akassza rá az A-oszlopra.



2. Nyomja balra a ProClip felső részét, hogy a szögletes él az A-oszlop köré akaszkodjon.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Yeti (2016-2015)

