

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. távolítsa el a gumi tömítést az A- oszlopról, hogy kitáguljon a rés.



2. A ProClipet az alsó részénél fogva akassza a résbe az A- oszlopnál.

3. Nyomja a ProClipet balra, hogy a felső része be akadjon az A-oszlop mögé. A ProClip tetejét nyomja lefelé, hogy végleg a helyére kerüljön.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dacia Duster (2010-2013); Dacia Logan (2009-2013); Dacia Sandero (2008-2012)
- Renault Logan (2009-2014)

