



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról.



2. A ProClip alsó részét akassza be az A- oszlop mögé.

3. A ProClip alsó részét a bal kezével óvatosan nyomja felfelé, majd a jobb felét a másik kezével balra. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, amíg a helyére kerül.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Expedition (2007-2014)

