

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról, hogy kitáguljon a rés.
2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, majd akassza be az A- oszlop mögé.
3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, amíg a felső része is beakad az A- oszlop mögé.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X1 E84 (2010-2015)

