

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról. A ProClip alsó részét tegye a nyílásba és akassza be az A- oszlop mögé.



2. Helyezze a réstágítót a légbefúvó keretéhez. Forgassa el úgy, hogy az alsó rész a műszerfalon túl legyen.

3. Nyomja a réstágítót az A- oszlop és a szélvédő közé, majd tágítsa ki a rést. Nyomja a ProClipet felfelé/ balra, amíg a felső rész be nem akad a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i30 (2008-2012)

