

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip fog kerülni. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfalnál. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClipet a felső részénél fogva a réstágító által kitágított rés fölé.

3. Nyomja tovább a ProClip alsó részét amíg a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2010); Audi S6 (2010)

