



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip jobb felét helyezze a légbefúvóhoz, úgy, hogy a barázdák fedjék azt



2. Akassza a ProClip jobb felét a légbefúvó alsó részébe.

3. Nyomja a ProClipet tovább, amíg a bal oldala be nem akad.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Verano (2012-2017)
- Opel Astra (2010-2015)

