

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról. A ProClipet a felső részénél fogva helyezze a nyílásba és akassza be az A- oszlop mögé.



2. Nyomja a ProClipet felfelé amíg a felső rész be nem akad az A- oszlop mögé.

3. Nyomja addig, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Punto Evo (2010-2019)

