

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról.



2. A ProClip alsó részét helyezze a résbe és akassza be az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClipet felfelé, amíg a felső része be nem akad az A- oszlop mögé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2010-2012)

