



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról . A ProClip alsó részét akassza be az A- oszlop mögé.



2. Nyomja a ProClipet felfelé, amíg a felső rész be nem akad az A- oszlop mögé.

3. A ProClip felső részét nyomja tovább az A- oszlop felé, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C3 (2010-2016)

