

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról.



2. A ProClip alsó részét tegye a résbe, majd akassza be az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/tovább, amíg a felső rész be nem akad az A- oszlop mögé. Nyomja a ProClip felső részét tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Modus (2005-2013)

