

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról. A ProClip alsó részét tegye a résbe és akassza be az A- oszlop mögé.



2. Nyomja a ProClipet tovább, amíg be nem akad az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a felső részt tovább, hogy teljesen a helyére kerüljön az is.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Evalia (2010-2023); Nissan NV200 (2015-2014)

