

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal oldalát az A-oszlop köré.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy a jobb oldala az A-oszlop köré akadjon a szélvédő mellett.



3. Nyomja a ProClip felső részét az A-oszlop felé, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 70 (2008-2017)

