

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról. A ProClip bal felét nyomja a résbe és akassza be az A- oszlop mögé.



2. Nyomja a ProClipet felfelé, amíg a jobb oldala be nem akad az A- oszlop mögé.

3. A ProClip tetejét nyomja lefelé, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (2008-2018); Toyota LandCruiser V8 (2008-2015)

