

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést az A-oszlop mögött. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról. A ProClip alsó részét akassza az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClipet tovább úgy, hogy a felső része beakadjon a réstágító által kitágított rés alá. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Scania G-series (2010-2018); Scania R-series (2010-2016)

