

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőt a terület megtisztítására, ahova a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt az A-oszlop légbeömlője és az A-oszlop panelje közötti résbe/szögbe.



2. Bal kezével nyomja erőteljesen felfelé a ProClip alsó részét, és a másik kezével balra a ProClip jobb oldalát. Nyomja addig, amíg látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részének szögletes éle körbefogja az A-oszlop paneljének szélét.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Kizashi (2010-2015)

