

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.



2. Helyezze a ProClip alján található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop panelének éle mögé.

3. A bal kezével nyomja határozottan felfelé a ProClip alsó részét majd a másik kezével nyomja balra a ProClip jobb oldalát. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a ProClip felső részén található meghajlított él beakad az A-oszlopot körülvevő panel élébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota 4Runner (2010-2016)

