



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze be a ProClip alsó részének szögletes élét a gumitömítés és az A-oszlop panel közötti résbe.



2. Bal kezével nyomja határozottan felfelé a ProClip alsó részét, és a másik kezével balra a ProClip jobb oldalán. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részének szögletes éle rápattan az A-oszlop panel szélére.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sienna (2011-2014)

