

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részén található meghajlított élt a szellőzőrács és az azt körülvevő panel közti részbe.



2. Nyomja határozottan lefelé a ProClip tetejét, így az lefelé fog hajlani. Ezután akassza be a szellőzőrács és az azt körülvevő panel közti részbe. Megjegyzés: Amikor a ProClip bekerül a szellőzőrácsba, lehet, hogy kissé ide-oda kell forgatnia és húznia azért, hogy a meghajlított él tökéletesen illeszkedjen a részbe.



3. Tegye az ujját a ProClip alá, majd nyomja felfelé és győződjön meg arról, hogy a meghajlított él a teljesen a részben van.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus GX Series (2010-2021)

