

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a ProClip telepítési területének megtisztítására. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-en. Húzza/felhajtsa fel a gumitömítést, és helyezze be a ProClip alsó részének szögletes élét a részbe, és akassza be az A-oszlop panel szélé mögé.



2. Nyomja erősen felfelé a bal kezével a ProClip alsó részét, és balra a ProClip jobb oldalán a másik kezével. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részének szögletes éle az A-oszlop panel szélé körül a szélvédőnél beakad.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- International Lonestar (2008-2017); International Prostar (2008-2017)

