

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a gumitömítés és az A- oszlop között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip alsó részét akassza be az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClip tetejét a jobb kezével óvatosan felfelé, ezzel egyidőben a bal kezével jobbra. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére nem került. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner Cascadia (2008-2017)

