

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabb végét a részbe, mely a kezelő panel és a műszerfal között található, így kiszélesítheti a rést. A ProClip alsó részén levő elferdített élt nyomja be a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy az elferdített él begömbüljön a kezelő panel mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. Tegye a réstágítót a szellőzőnyílás és a műszerfal kerete között található részbe. Helyezze be a ProClip alsó részén található elferdített élt a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy az elferdített él teljesen beleillesszkedjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2011-2018); Volvo V60 (2011-2018)

