

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Tágítsa ki a rést a gumitömítés és az A- oszlop között.

2. A ProClip alsó részét akassza be az A- oszlop mögé.



3. Nyomja a ProClipet előre/felfelé úgy, hogy az elgörbített él illeszkedjen az A-oszlopra, a szélvédőn. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az a helyére kerüljön.

4. A ProClip helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Spark (2011-2015)

