

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó ragasztócsíkról a védőfóliát. Távolítsa el a gumitömítést, majd a ProClip alsó részét akassza be az A- oszlop mögé.



2. A bal kezével a ProClip tetejét óvatosan nyomja felfelé, majd a bal kezével nyomja balra a ProClip jobb felét. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.

3. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Swift (2011-2017)

