

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzítené.

1. Használja a mellékelt alkohollal átitatott törölkendőt a ProClip felszerelési területének megtisztításához. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Húzza ki enyhén a gumitömítést az A-oszlopnál. Nyomja be a ProClip alsó részének szögletes élét a résbe, és akassza rá az A-oszlopra.



2. Nyomja a ProClipet előre/felfelé, hogy a felső szögletes él az A-oszlop köré akaszkodjon a szélvédőnél. Nyomja le a ProClip tetejét, hogy a szögletes él megfelelően a helyére kerüljön.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (2011-2018)

