

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki a gumitömítést az A-oszlopból. Nyomja a ProClip alsó felén található meghajlított élt a résbe és akassza be, körbe az A-oszlopon.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 5 (2011-2015)

