

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki egy kissé a gumitömítést, ahogy a képen látja.



2. Illessze be a ProClip alján található meghajlított élt a részbe, és akassza be az A-oszlop panelébe.



3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét az A-oszlop panele és a szélvédő közti részbe, így kiszélesíti azt. A bal kezével határozottan nyomja felfelé a ProClip tetejét, a másik kezével pedig balra a ProClip jobb oldalát. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a ProClip felső részén található meghajlított él beakad a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Optima (2016-2015)

