

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza/pattintsa ki a gumitömítést a helyéről.



2. Akassza be a ProClip tetején található meghajlított élt az A-oszlop panel éle mögé, a szélvédőn.

3. Határozottan nyomja balra a ProClip jobb oldalát, így a ProClip alján található meghajlított él be fog akadni az A-oszlop panelének éle mögé, a gumitömítéshez.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Elantra (2011-2016); Hyundai i35 (2011-2016)

