

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza/pattintsa ki a gumitömítést a helyéről.



2. Illessze be a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a résbe és akassza be az A-oszlop panelének éle mögé.

3. A bal kezével határozottan nyomja felfelé a ProClip tetejét, a másik kezével pedig balra a ProClip jobb oldalát. Nyomja addig, amíg nem látja/hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részén levő meghajlított él beakadt az A-oszlop panelének éle mögé, a szélvédőhöz.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Accent (2010-2017); Hyundai i25 (2010-2017)

