

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.

2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop mögé.



3. Nyomja előre/felfelé a ProClipet, így a meghajlított él be fog akadni az A-oszlop köré. Nyomja a ProClipet az A-oszlop felé, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i40 (2012-2018)

