

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki egy kissé a gumitömítést az A-oszlopból.



2. Akassza be az A-oszlop köré a ProClip alján található meghajlított élt.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így a meghajlított felső él be fog akadni az A-oszlop köré. Nyomja addig, amíg nem hallja/éri, hogy rögzült a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Picanto (2011-2017)

