

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlop mögől.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a résbe és akassza be az A-oszlop mögé.

3. Nyomja felfelé és előre a ProClipet, így a meghajlított él be fog akadni az A-oszlop mögé, a szélvédőn. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, amíg nem hallja/érzi, hogy az tökéletesen rögzült a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Doblò (2010-2014)
- Opel Combo (2012-2018)