

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClipet fel szeretné helyezni. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedőrétegét. Húzza/nyissa fel a gumitömítést az A-oszlopon. Helyezze be a ProClip alsó részén található szögletes élt a résbe, és akassza be az A-oszlop paneljének szélé mögé.



2. Nyomja erőteljesen előre a ProClip jobb oldalát. Nyomja, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a szögletes él beakad az A-oszlop paneljének szélé mellett az oldalsó ablaknál.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Leaf (2011-2017)

