

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Húzza/fordítsa fel az A-oszlopon lévő gumitömítést. Helyezze be a ProClip alsó részén található szögletes élt a részbe, és akassza be az A-oszlop panel szélé mögé.



2. Nyomja erőteljesen balra a ProClip jobb oldalát, amíg meg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részén lévő szögletes él az A-oszlop panel szélénél, a szélvédőnél akasztódik.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Prius + (2012-2020); Toyota Prius v (2012-2019)

