

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahova a ProClipet felszereli. Húzza le a ragasztószalag borítását a ProClipen. Húzza fel/billentse fel az A-oszlopon található gumitömítést. Helyezze be a ProClip alsó részén található ferde élét a résbe, és akassza be az A-oszlop panel szélé mögé.



2. Nyomja erősen felfelé a bal kezével a ProClip alsó részét, és balra a ProClip jobb oldalán a másik kezével. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részén található ferde él beakasztódik az A-oszlop panel széléhez a szélvédőnél.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2012-2014)

