

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból

2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop mögé.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így a meghajlított él be fog akadni az A-oszlop mögé, a szélvédőn. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle (2010-2015); Volkswagen T5 Transporter/Pickup (2010-2015)

