

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból



2. Illessze be a ProClip alján található meghajlított élt a részbe, majd akassza be az A-oszlop panele mögé.

3. Határozottan nyomja felfelé a bal kezével a ProClip alját, majd a másik kezével nyomja balra. Addig nyomja, amíg nem érzi vagy hallja, hogy a ProClip felső részén található meghajlított él beakad az A-oszlop panele köré, a szélvédőn.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Malibu (2013-2015)

