

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClipet a műszerfal szellőzőnyílása fölé, így a ProClip vékonyabbik fele a műszerfal két része közé fog illeszkedni. Nyomja lefelé a ProClipet, így a vékonyabbik fele minden irányból a részbe fog illeszkedni.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a szellőzőrács kerete közé, így kiszélesíti azt. Húzza meg a ProClip felső részét, így az felfelé fog hajlani és a meghajlított él be fog akadni a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja határozottan lefelé a ProClip tetejét, győződjön meg róla, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedik a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (2012-2016)

