

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahol a ProClip-et fel kívánja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáját a ProClip-ről. Húzza/nyissa fel a gumitömítést az A-oszlopon. Helyezze be a ProClip alsó részének ferde élét a résbe, és akassza be az A-oszlop panel szélének mögé.



2. Nyomja erőteljesen előre a ProClip felső részét, hogy a ferde él az A-oszlop panel szélénél, a szélvédő mellett beakadjon.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-5 (2012-2016)

