

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tartsa a ProClipet nagyjából 45 fokos szögben a műszerfal irányába, majd nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a műszerfal bélelt részéhez, a műszerfal és a szellőzőrács alá.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, ezzel egy időben pattintsa a ProClipet a szellőzőrács felső része felé.



3. Nyomja határozottan lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él rögzülni fog a műszerfal bélelt része és a szellőzőrács közé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2011-2019); Ford Explorer Police Interceptor (2012-2021); Ford Explorer Sport (2011-2019); Ford Police Interceptor Utility (2012-2021)

