

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Óvatosan húzza ki kissé az A-oszlop gumitömítését.

2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe, és akassza be az A-oszlop köré.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így a meghajlított, felső él be fog akadni az A-oszlop köré. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hallani/érezni fogja, ha a ProClip tökéletesen rögzült.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2011-2015); Audi S6 (2011-2015)

