

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy pontosan oda helyezze a ProClipet, ahol a képen látja.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt, részsútosan a szellőzőrács fölött. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja/akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a teljes meghajlított él illeszkedni fog a részbe. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt, részsútosan a szellőzőrács alatt. Húzza lefelé a ProClip alsó részét és akassza be a meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, így a teljes meghajlított él illeszkedni fog a részbe. Húzza ki a réstágítót. Ezt a ProClipet bármelyik szellőzőre rögzítheti, akár a kormánykerék jobb oldalához is.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A1 (2011-2018)