

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét szellőzőrács panelének kerete és a műszerfal képen látható felülete közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alján található elgömbített élt a szellőzőrács kerete és a műszerfal szegélye közti részbe.



3. Nyomja előre határozottan a ProClip felső részét, így az elgömbített élt illeszkedni fog a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja vagy érzi, hogy az rögzült a helyére. Húzza kis a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Accord (2013-2014); Honda Accord Coupé (2013-2014)