

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a szellőzőrács panelének kerete közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClipet majdnem vízszintes pozícióban (a belső rész álljon felfelé)előre, majd nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza kis a réstágítót.



3. Pattintsa a ProClipet felfelé, a szellőzőrács irányába. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a szellőzőrács kerete közti részbe. Határozottan nyomja előre a ProClip tetejét előre, így az elgörbített él illeszkedni fog a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja vagy érzi, hogy az rögzült a helyére. Húzza kis a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz GL-Class (2013-2019); Mercedes Benz GLE-Class (2016-2019); Mercedes Benz M-

Class/ML (2012-2015)